



MAISON80+

HANDLEIDING **gebruik van installatieonderhoud** **digitaal**

Zie voor alle actuele informatie www.edilkamin.com



APP SmartEK63 Scan de QR-CODE

1. OPMERKING OVER UITGAVE EN TAAL	4
1.1. Opmerking over de taal van de handleiding	4
1.2. Digitale online-editie	4
2. INFORMATIE CE-MARKERING.....	5
3. INLEIDING	6
3.1. Doelgroep van deze handleiding	6
3.2. Algemene opmerkingen	6
3.3. Betekenis van de symbolen	6
3.4. Productidentificatie en garantie	7
3.5. CE-plaatje: Gegevens en plaats	7
4. VEILIGHEIDSINFORMATIE	8
4.1. Algemene aanwijzingen voor een veilig gebruik van het product	8
4.2. Aanbevelingen en verbodsbepalingen voor een veilig gebruik van het product.....	9
4.3. Mogelijke risico's indien de voorschriften voor installatie, bediening en onderhoud niet worden opgevolgd.....	10
5. AFMETINGEN	11
6. TECHNISCHE GEGEVENS.....	12
6.1. Technische gegevens volgens de productnorm	12
6.2. Technische gegevens voor de dimensionering van rookkanaalsystemen.....	13
6.3. Elektrische gegevens	13
6.4. Technische gegevens ECODESIGN.....	14
7. UITPAKKEN.....	16
7.1. Opmerkingen over het uitpakken	16
7.2. Aanwijzingen voor het verwijderen van de verpakking	17
7.3. Van pallet verwijderen	18
8. ORIËNTATIE ROOKGASUITLAAT.....	19
8.1. Achterste rookgasuitlaat.....	19
8.2. Bovenste rookgasuitlaat.....	21
9. INSTALLATIE	23
9.1. Voorwaarden voor de installatie.....	23
9.2. Controle van de geschiktheid van de installatieruimte	23
9.3. Bescherming tegen hitte en veiligheidsafstanden.....	23
9.4. Rookkanaalsysteem (rookgaskanaal, schoorsteen en schoorsteenpot)	24
9.5. Rookgaskanaal, schoorsteen.....	24
9.6. Rookgaskanaal.....	24
9.7. De schoorsteen	24
9.8. Kanaalsysteem.....	25
9.9. De schoorsteenpot	25
9.10. Externe luchtinlaat.....	25
9.11. Indirecte luchtinlaat	25
9.12. Directe luchtinlaat.....	25
9.13. Elektrische aansluiting.....	26
9.14. Kanalisatie van de lucht (indien aanwezig)	26
10. MONTAGE AFDEKKINGEN.....	27
11. BRANDSTOF: HOUTPELLETS	33
11.1. Opslag van pellets.....	33
12. GEBRUIKSAANWIJZING.....	34
12.1. Opleiding vóór gebruik	35
12.2. Fasen van de eerste ingebruikneming	35
12.3. Pellets in het reservoir laden	36
13. INTERFACE EN GEBRUIKSAANWIJZING	37
13.1. Werkingsmodi.....	37
13.2. Interface.....	38

14. AANSLUITING THERMOSTATEN / OPTIONELE SONDES.....	39
15. GEBRUIKSAANWIJZING PANEEL	40
15.1. Acties mogelijk op paneel.....	40
16. Mogelijke staten van het product	41
16.1. Scherm voor ontsteking.....	41
16.2. Scherm voor ON product in werking	42
16.3. Scherm OFF door STAND-BY	42
16.4. Scherm voor UITSCHAKELING en KOELING.....	43
16.5. Instelling kamertemperatuur of vermogen.....	44
16.6. Ventilatie	45
16.7. Functie RELAX.....	46
16.8. Functie STAND-BY	46
16.9. Functie EASY-TIMER (vertraagde uit- en inschakeling).....	47
16.10. Functie Chrono.....	48
16.11. Vooringestelde tijden van de chrono	48
17. ONDERHOUD	49
17.1. Dagelijks onderhoud.....	49
17.1.1. Reinigen van het glas	51
17.2. Wekelijks onderhoud.....	52
17.3. Seizoensgebonden onderhoud	52
17.4. Reparaties	53
17.5. Stillegging in de zomer	53
17.6. Reserveonderdelen	53
18. VERWIJDERING.....	54
18.1. Waarschuwingen voor de correcte verwijdering van het product	54
18.2. Verwijdering van onderdelen van apparaten aan het einde van hun levensduur	54
18.3. Aeea	55
19. ADVIES VOOR EVENTUELE STORINGEN	56
19.1. Berichten op het beeldscherm	56
19.2. Alarm black-out	57
19.3. Verwijdering van de alarmsignalering	57
19.4. Onderhoud (signalering die geen uitschakeling veroorzaakt).....	58
19.5. Reiniging (signalering die geen uitschakeling veroorzaakt).....	58
20. INSTELLINGEN VOOR DE INSTALLATEUR.....	59

1. OPMERKING OVER UITGAVE EN TAAL

1.1. Opmerking over de taal van de handleiding

Oorspronkelijke uitgave in het Italiaans. De handleidingen in het Nederlands zijn vertaald uit het origineel in het Italiaans.

1.2. Digitale online-editie

Geachte Klant/Installateur

Gelieve dit document aandachtig te lezen, samen met de gebruikershandleiding die bij ons product is ingesloten.

De aanwijzingen hierin zijn suggesties die in geen geval de verantwoordelijkheid van de installateur-onderhoudsmonteur vervangen.

Bij de juiste dimensionering, installatie, onderhoud en gebruik van het product moeten alle plaatselijke en nationale wetten en Europese normen in acht genomen worden.

Voor installatie en alles wat niet uitdrukkelijk vermeld is, gelieve in elk land de plaatselijke voorschriften te raadplegen.

De schema's in deze handleiding zijn louter indicatief en de firma kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Hoe de handleiding downloaden:

- ga naar de downloadpagina, www.edilkamin.com
- klik op "Handleidingen voor installatie, bediening en onderhoud".
- selecteer de taal, het producttype en de productnaam in het uitklapmenu.
- klik op "download" om de handleiding in pdf-formaat te downloaden.

2. INFORMATIE CE-MARKERING

De ondergetekende EDILKAMIN S.p.a. met statutaire zetel in Via P. Moscati 8 - 20154 Milaan - Fiscaal nummer BTW nr. 00192220192 verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten op de omslag in overeenstemming zijn met EU-verordening 305/2011 en de geldende geharmoniseerde Europese productnorm

De prestatieverklaring is te vinden op www.edilkamin.com

Voorts wordt verklaard dat:

de producten op de omslag voldoen (indien van toepassing) aan de eisen van de Europese richtlijnen:

2014/35/EU-Laagspanningsrichtlijn

2014/30/EU-Richtlijn inzake Elektromagnetische Compatibiliteit

2014/53/UE:RED

2011/65/EU-RoHS-richtlijn

2009/125/EU-Ecodesign

2010/30/EU-Etikettering

3. INLEIDING

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

Geachte Heer/Mevrouw

Wij danken u en feliciteren u met uw keuze voor ons product. Wij verzoeken u de handleiding gedurende de hele levensduur van het product te bewaren. Als u de handleiding kwijt bent, vraag uw verkoper dan om een kopie of download deze van de downloadpagina van www.edilkamin.com

3.1. Doelgroep van deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor:

- de persoon die het product in huis gebruikt ("GEBRUIKER")
- de technicus die het product installeert ("INSTALLATEUR") en die op het web ander materiaal ter beschikking heeft

Degene voor wie het hoofdstuk bestemd is (GEBRUIKER/INSTALLATEUR) wordt aan het begin van het hoofdstuk aangegeven

3.2. Algemene opmerkingen

Controleer na het uitpakken van het product de integriteit en volledigheid van de inhoud.

Neem in geval van onregelmatigheden onmiddellijk contact op met de verkoper bij wie u het product hebt gekocht en geef deze een kopie van het garantiebewijs en de aankoopbon.

Bij de juiste dimensionering, installatie, onderhoud en gebruik van het apparaat moeten alle plaatselijke en nationale wetten en Europese normen in acht genomen worden. Voor installatie, onderhoud en alles wat niet uitdrukkelijk vermeld is, gelieve in elk land de plaatselijke voorschriften te raadplegen.

De schema's in deze handleiding zijn indicatief: zij verwijzen dus niet altijd strikt naar het specifieke product en zijn in geen geval bindend.

3.3. Betekenis van de symbolen

	VERBOD: Aanduiding van handelingen die NIET uitgevoerd mogen worden, om schade te voorkomen.
	WAARSCHUWING: Lees en begrijp zorgvuldig het bericht waarnaar het verwijst, want het verzuim daarvan kan leiden tot ernstige beschadiging van het product en de veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.
	INFORMATIE: Het nalaten van deze instructie zal het gebruik van het product in gevaar brengen.

3.4. Productidentificatie en garantie.

Het product wordt op unieke wijze geïdentificeerd door een nummer, het "identificatielabel of serial number", dat zich op het garantiecertificaat bevindt. Wij vragen u te bewaren:

- Het garantiebewijs dat u in het product gevonden hebt
- Het door de verkoper afgegeven bewijs van aankoop
- De door de installateur afgegeven verklaring van conformiteit. Controleer de plaatselijke en nationale voorschriften.

De garantievoorwaarden zijn te vinden in het garantiecertificaat bij het product en op www.edilkamin.com




Voorbeeld van een garantiecertificaat

3.5. CE-plaatje: Gegevens en plaats

Wij raden aan om het CE-plaatje, waarop de gegevens conform de geharmoniseerde productnorm en het identificatielabel (serial number) staan, te fotograferen voor alle vereiste gebruiksdoeleinden.

Het CE-plaatje bevindt zich op de achterkant van het product



22

DOP

Notified body **1881**

SERIAL NUMBER

EK237

EN **14785**

Anno di costruzione/ Year of construction

MAISON80+

MODEL/ MODELLO	Function	INT	Nominal	Reduc.	Unit
System	3		$P_{w, nom}$	$P_{w, part}$	/ kW
			P_{nom}	P_{part}	2,5 kW
R 200 mm			η_{nom}	η_{part}	92,5 %
B 200 mm			$CO_{nom}(13\%O_2)$	$CO_{part}(13\%O_2)$	640 mg/m ³
L 200 mm			$NO_{nom}(13\%O_2)$	$NO_{part}(13\%O_2)$	198 mg/m ³
			$OGC_{nom}(13\%O_2)$	$OGC_{part}(13\%O_2)$	9 mg/m ³
			$PM_{nom}(13\%O_2)$	$PM_{part}(13\%O_2)$	4 mg/m ³
			T_{nom}	T_{part}	80 °C
			P_w		bar
			W	130	W
			Operating voltage	230	V
			Rated frequency	50	Hz

Use the following recommended fuels: Wood pellets



4. VEILIGHEIDSINFORMATIE

GEBRUIKER/INSTALLATEUR



De lettergrootte van veiligheidsinformatie is, in overeenstemming met de regelgeving, groter

4.1. Algemene aanwijzingen voor een veilig gebruik van het product

Voor uw veiligheid moet u de gebruiksaanwijzing in deze handleiding zorgvuldig lezen.

Onderneem in geval van twijfel geen zelfstandige actie, maar neem contact op met de verkoper of de installateur. De namen van de door Edilkamin gecontracteerde en erkende centra voor technische assistentie (CAT) en verkopers zijn ALLEEN te vinden op www.edilkamin.com

Het product is niet ontworpen voor gebruik door personen, met inbegrip van kinderen, wier lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens verminderd zijn.

Het product is niet ontworpen om mee te koken.

Het product is ontworpen om houtpellets van categorie A1 te verbranden volgens UNI EN ISO 17225-2, in de hoeveelheden en op de manier die in deze handleiding beschreven zijn.

Het product is ontworpen voor gebruik binnenshuis en in ruimten met een normale vochtigheidsgraad. Bewaar het product daarom op droge plaatsen die niet aan weersinvloeden zijn blootgesteld.

Het product is ontworpen om alleen te functioneren met gemonteerde afdekkingen. Anders bestaat er gevaar voor elektrische onderdelen onder spanning.

4.2. Aanbevelingen en verbodsbepalingen voor een veilig gebruik van het product

Gebruik het product alleen nadat het vakkundig geïnstalleerd is door gekwalificeerd personeel, overeenkomstig de plaatselijke en nationale voorschriften.

Voorzie het product pas van stroom nadat de montage voltooid is en de afdekkingen aangebracht zijn.

Niet installeren in ruimten met brandgevaar. Daardoor ontstaat risico op schade aan eigendommen en personen.

Raak geen hete onderdelen aan en gebruik, wanneer het product uitgeschakeld maar heet is, passende voorzorgsmaatregelen (bijv. vuurvaste handschoen).

Niet bij de interne onderdelen komen. Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, bestaat er gevaar voor elektrocutie.

Ontsteek of waaier de vlam niet met vloeistofsprays of vlammenwerpers. Dit kan leiden tot ernstige brandwonden en schade aan goederen en personen.

Verbrand geen afval, plastics of iets anders dan houtpellets. Daardoor bestaat het risico dat het product vuil wordt, dat er brand ontstaat in de schoorsteen en dat het milieu schade ondervindt.

Zuig geen hete as op. Daardoor bestaat het risico op beschadiging van de stofzuiger en eventueel rook in de ruimte.

Gebruik geen ontvlambare of andere producten voor het schoonmaken. Daardoor bestaat gevaar voor brand of vlamterugslag.

Reinig het hete glas niet of met ongeschikte producten. Hierdoor kunnen barsten in het glas ontstaan, evenals niet-herstelbare schade aan het glas.

Plaats brandbare materialen niet dichterbij dan de veiligheidsafstanden die in deze handleiding en in de prestatieverklaring staan aangegeven. Plaats bijvoorbeeld geen wasrekken op afstanden korter dan de veiligheidsafstanden. Daardoor ontstaat brandgevaar.

Bewaar geen enkele vorm van ontvlambare vloeistof in de buurt van het product. Daardoor ontstaat brandgevaar.

Blokkeer de ventilatieopeningen in de ruimte, de luchtinlaten en de schoorsteen niet. Daardoor ontstaat het gevaar dat de rook terugstroomt in de ruimte, met schade aan eigendommen en personen.

Gebruik het product niet als steun of ladder. Daardoor ontstaat risico op schade aan eigendommen en personen.

Probeer het product niet te gebruiken met de deur open en gooi geen gloeiend materiaal buiten het product. Daardoor ontstaat brandgevaar.

Gebruik het product niet met gebroken glas.

Gebruik geen water in geval van brand en neem contact op met de autoriteiten.

4.3. Mogelijke risico's indien de voorschriften voor installatie, bediening en onderhoud niet worden opgevolgd

Gevaar voor **BRANDWONDEN** bij contact met hete onderdelen.

Gevaar voor **ELEKTRISCHE SHOCK** bij aanraking van interne onderdelen bij het inschakelen van elektrische stroom.

Gevaar voor **VERWONDING** van de handen in geval van onvoorzichtige behandeling of door personen met verminderde vermogens, in geval van verwijdering van veiligheidsinrichtingen of in geval van pogingen om toegang te krijgen tot interne onderdelen.

BRANDGEVAAR indien de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften niet worden opgevolgd.

Risico op **VERSTIKKING** bij niet-naleving van de installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften, waardoor de rookafvoer en de luchtinlaten verstopt raken.


Gevaar voor **BESCHADIGING** van goederen en personen door het ontbreken van een doeltreffend aardingssysteem voor de elektrische installatie.

5. AFMETINGEN

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

- A : rookuitlaat
- B : verbrandingsluchtinlaat
- C : luchtuitlaat voor kanalisatie (indien aanwezig)
- D : aanvoer (voor hydro-producten)
- E : retour (voor hydro-producten)
- F : lading (voor hydro-producten)

Afmetingen in cm



6. TECHNISCHE GEGEVENS

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

6.1. Technische gegevens volgens de productnorm

De vermelde gegevens zijn indicatief en genomen tijdens de certificering bij een aangemelde instantie onder standaardomstandigheden.

De resultaten worden verkregen met gesloten glasreiniging. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de bijgeleverde pakking te gebruiken en de parameters aan te passen.

Grootte			
	MAISON80+		
	Nominaal vermogen	Verminderd vermogen	
Nuttig vermogen	8	2,5	kW
Rendement	91,5	92,5	%
CO-emissie bij 13% O ₂	0,013	0,051	%
Rookgastemperatuur	133	80	°C
Brandstofverbruik	1,8	0.6	kg/h
Tankinhoud	15		kg
Trek	12	11	Pa
Autonomie	8	25	Uur
Minimum volume installatieruimte	25		m ³
Verwarmbaar volume	210		m ³
Diameter rookkanaal	80		mm
Diameter luchtinlaatkanaal	40		mm
Gewicht met verpakking (keramiek)	154		kg
Energie-efficiëntieklasse (Verordening 1185/2015)	A+		
Milieuklasse DM 186	4 sterren		
Minimumafstand brandbare materialen Achterkant/Zijkant/Voorkant	200/200/800		mm
Minimumafstand brandbare materialen Dak/Vloer	GPO: (Geen prestaties opgegeven)		mm

OPMERKINGEN BIJ DE TECHNISCHE GEGEVENS

- Voor de berekening van het verbruik werd een calorische waarde van 4,8 kW/kg gebruikt.
- Het verwarmbare volume wordt berekend op basis van een warmtebehoefte van 33 Kcal/m³ per uur.
- De autonomie kan variëren afhankelijk van de kenmerken van het gebruik/de installatie/de brandstof, en is geen contractuele verplichting, noch een mogelijke grond voor geschillen.
- Het product kan ook veilig werken met een grotere trek. Een te grote trek kan echter leiden tot uitschakeling en/of een daling van het rendement.

6.2. Technische gegevens voor de dimensionering van rookkanaalsystemen

Grootte			
	MAISON80+		
	Nominaal vermogen	Verminderd vermogen	
CO ₂	10,7	5,8	%
Rookgastemperatuur bij uitlaat	160	96	°C
Minimum trek	0,01		Pa
Rookgasdebiet	5,7	3,2	g/s

	Het rookkanaalsysteem en de installatie als geheel moeten voldoen aan de aanwijzingen in deze handleiding en aan alle plaatselijke en nationale normen. De verantwoordelijkheid voor de installatie ligt bij de installateur
---	---

6.3. Elektrische gegevens

Grootte		
	MAISON80+	
Voeding	230	Vac
Frequentie	50	Hz
Nominaal opgenomen vermogen	100	W
Verminderd opgenomen vermogen	50	W
Opgenomen vermogen in stand-by	4	W
Nominaal elektrisch vermogen	125	W
Bescherming	Zekering 3,15 AT, 250 V AC 5x20	

	De installatie moet voldoen aan de nationale en plaatselijke normen. Voor de veiligheid moet de elektrische installatie voldoen aan de normen. Een correcte aarding is van essentieel belang.
---	--

Characteristics when operating with the preferred fuel

Heat output			
Item	Symbol	Value	Unit
Nominal heat output	P_{nom}	8,0	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	2,5	kW

Auxiliary electricity consumption			
Item	Symbol	Value	Unit
At nominal heat output	$e_{l,max}$	0,100	kW
At minimum heat output	$e_{l,min}$	0,050	kW
In standby mode	$e_{l,cb}$	0,004	kW

$$F(4) = CC \cdot \frac{0,2 \cdot e_{l,max} + 0,8 \cdot e_{l,min} + 1,3 \cdot e_{l,cb}}{P_{nom}} \cdot 100[\%]$$

F(4) 2 % CC=2,5

Permanent pilot flame power requirement			
Item	Symbol	Value	Unit
Pilot flame power requirement (if)	P_{pilot}	N.A.	kW

F(5) 0,0 %

$$F(5) = 0,5 \cdot \frac{P_{pilot}}{P_{nom}} \cdot 100[\%]$$

Useful efficiency (NCV as received)			
Item	Symbol	Value	Unit
Useful efficiency at nominal heat output	$\eta_{th,nom}$	91,5	%
Useful efficiency at minimum heat output (indicative)	$\eta_{th,min}$	92,5	%

Type of heat output/room temperature control (select one)	
single stage heat output, no room temperature control	NO
two or more manual stages, no room temperature control	NO
with mechanic thermostat room temperature control	NO
with electronic room temperature control	NO
with electronic room temperature control plus day timer	NO
with electronic room temperature control plus week timer	YES

F(2) 0,0 %

Other control options (multiple selections possible)	
room temperature control, with presence detection	NO
room temperature control, with open window	NO
with distance control option	NO

F(3) 0,0 %

Contact details

Name and address of the manufacturer
EDILKAMIN S.p.A.
Via Mascagni 7
20045 Lainate (MI) – ITALY

Issue date: 1.09.2022

Tel. +39 02 937621
www.edilkamin.com
mail@edilkamin.com

Legal Representative
Paolo Gusella



7. UITPAKKEN

	Alleen geschikt personeel, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, mag het uitpakken verrichten
---	--

INSTALLATEUR

7.1. Opmerkingen over het uitpakken

De materialen waaruit de verpakking bestaat zijn niet giftig of schadelijk en behoeven dus geen speciale verwijderingsprocedures.

De opslag, verwijdering of, zo nodig, recycling is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker, overeenkomstig de geldende wetgeving dienaangaande. In de verschillende landen van bestemming kan de verpakking anders zijn om redenen van regelgeving en transport.

	Voer alle handelingen rechtop uit met geschikte middelen en let daarbij op de geldende veiligheidsvoorschriften. Keer de verpakking niet om en ga voorzichtig om met de te monteren onderdelen.
---	--

	LAAT DE VERPAKKING NIET BINNEN HET BEREIK VAN KINDEREN. Verpakkingsmateriaal (bijv. plastic, folie) kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.
--	--

7.2. Aanwijzingen voor het verwijderen van de verpakking

	Richtlijnen: Neem de plaatselijke en nationale voorschriften in acht
---	---

BESCHRIJVING	AANWIJZINGEN VOOR AFVALINZAMELING
Houten laadbord op balken	Gescheiden afvalinzameling
Houten kooi	Hout
Houten pallet	Controleer de bepalingen van de bevoegde autoriteit
Kartonnen doos	Gescheiden afvalinzameling
Kartonnen hoek	Papier
Zak apparaat	Gescheiden afvalinzameling
Zak accessoires	Plastic
Noppenfolie	Controleer de bepalingen van de bevoegde autoriteit
Beschermsblad	Controleer de bepalingen van de bevoegde autoriteit
Etiketten	Controleer de bepalingen van de bevoegde autoriteit
Piepschuim	Gescheiden afvalinzameling
Omsnoeringsband	Gescheiden afvalinzameling
Plaktape	Plastic
Schroeven	Gescheiden afvalinzameling
Nietjes voor omsnoeringsband	Metaal
Bevestigingsbeugel	Controleer de bepalingen van de bevoegde autoriteit


7.3. Van pallet verwijderen




Probeer het product niet van de pallet te halen voordat u de schroeven waarmee het vastgezet is, verwijderd hebt. Alleen geschikt personeel, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften, mag het product van de pallet halen. De installateur beschikt over volledige instructies op de website.




TEKENINGEN ZIJN INDICATIEF, BEHULPZAAM BIJ DE MONTAGE, MAAR VERWIJZEN NIET ALTIJD NAAR HET SPECIFIEKE MODEL.



Beginsituatie




Draai de schroeven los



Draai de schroeven los

8. ORIËNTATIE ROOKGASUITLAAT

Het product is geschikt voor aansluiting van het rookafvoerkanaal aan de achterkant en de bovenkant




Beginsituatie






Om de afdekking te installeren, moet de bovenkant worden verwijderd.
Overweeg of u dat in dit stadium doet of later.


8.1. Achterste rookgasuitlaat



1) Verwijder de elleboogverbinding




2) Breek de uitsnijding door




3) Steek een rookafvoerbuis in (niet meegeleverd)


8.2. Bovenste rookgasuitlaat




1) Verwijder het linker deksel aan de bovenkant (dat daarna niet meer gebruikt zal worden)



2) Steek een rookafvoerbuis in (niet meegeleverd)



3) Plaats het daarvoor bestemde deksel voor de bovenste rookgasuitlaat



Eindsituatie



Zodra u klaar bent met het aansluiten van het rookafvoerkanaal op het rookkanaal, monteert u de zijkanten zoals beschreven in het hoofdstuk "MONTAGE VAN DE AFDEKKING"

9. INSTALLATIE

INSTALLATEUR

	De diameter van de rookgasuitlaat is niet de diameter van het rookkanaalsysteem. Het rookkanaalsysteem moet gedimensioneerd zijn volgens de nationale en plaatselijke normen. Zie in het bijzonder (niet-uitputtende lijst) EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457 en alle plaatselijke normen.
	Vermijd infiltratie van condenswater via de schoorsteen. Breng zo nodig een anti-condensring aan - vraag het uw schoorsteenveger. Schade veroorzaakt door condenswater is van de garantie uitgesloten.
	In sommige landen zijn meervoudige rookkanaalinstallaties onder speciale voorwaarden toegestaan. Volgens de regionale voorschriften zijn er extra veiligheidsinstallaties nodig bij aansluiting op meervoudige rookkanalen. Uw schoorsteenveger/technicus zal beschikbaar zijn voor verdere informatie.

9.1. Voorwaarden voor de installatie

Wij wijzen erop dat:

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato;
- Tutte le leggi locali e nazionali e le norme europee devono essere soddisfatte nell'installazione e nell'uso del prodotto. In Italia il riferimento è la norma UNI 10683;
- In caso di installazione in condominio è necessario preventivo parere positivo dell'amministratore;
- In caso di installazione in locali pubblici, verificare e rispettare le normative locali per queste installazioni.

Het product is ontworpen om in alle weersomstandigheden te werken. In geval van bijzondere omstandigheden, zoals harde wind, kunnen veiligheidssystemen in werking treden om het product uit te schakelen.

Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen die de verificatie van de plaatselijke voorschriften niet vervangen en geen enkele verantwoordelijkheid inhouden voor het werk van de installateur.

9.2. Controle van de geschiktheid van de installatieruimte

- Het volume van de ruimte moet groter zijn dan aangegeven in de technische tabel
- De vloer moet het gewicht van het product en de accessoires kunnen dragen* (zie de opmerking in de paragraaf over warmtebescherming)
- Positioneer het product waterpas
- Niet installeren in ruimten waar brand- of explosiegevaar bestaat.
- In Italië, controleer de compatibiliteit volgens UNI 10683 en UNI 7129 in aanwezigheid van gasproducten.

9.3. Bescherming tegen hitte en veiligheidsafstanden

Alle oppervlakken van het gebouw die aan het product grenzen, moeten tegen oververhitting beschermd worden.

De te nemen isolatiemaatregelen hangen af van de aard van de aanwezige oppervlakken.

Het product moet geïnstalleerd worden met inachtneming van de volgende veiligheidsvoorwaarden:

Minimumafstand tot brandbare materialen: zie de prestatieverklaring op de website

In geval van installatie met een wand van hout of ander brandbaar materiaal, moet het rookgaskanaal voldoende geïsoleerd zijn.

In geval van installatie op een vloer van brandbaar en/of ontvlambaar materiaal of met onvoldoende draagvermogen, raden wij aan het product op een lastverdeelplaat te plaatsen.

9.4. Rookkanaalsysteem (rookgaskanaal, schoorsteen en schoorsteenpot)

Dit hoofdstuk is geschreven volgens de Europese normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

De installateur moet met deze en eventuele andere plaatselijke normen rekening houden.

Deze handleiding is geenszins bedoeld om de geldende normen te vervangen.

Het product moet aangesloten zijn op een geschikt rookgaskanaal dat een veilige afvoer van de door de verbranding ontstane rookgassen garandeert.

Alvorens het product te plaatsen, moet de installateur nagaan of het rookgaskanaal geschikt is.

9.5. Rookgaskanaal, schoorsteen

Het rookgaskanaal (leiding die de rookuitlaat van de vuurkist met de inlaat van de schoorsteen verbindt) en de schoorsteen moeten, naast het voldoen aan de andere vereisten volgens de normen:

- De afvoer van slechts één product ontvangen (afvoer van verschillende producten samen is niet toegestaan); in sommige landen zijn er specifieke voorschriften, het is aan de installateur om te beoordelen of de plaatselijke voorschriften nageleefd worden.
- Een overwegend verticale opstelling hebben
- Geen tegenhellende gedeelten hebben
- Een inwendige doorsnede hebben die bij voorkeur cirkelvormig is en in ieder geval een verhouding tussen de zijanten heeft van minder dan 1,5
- Op het dak eindigen met een passende schoorsteenpot: het is verboden om rechtstreeks op de muur of in de richting van gesloten ruimten uit te stoten, zelfs als ze vrijstaand zijn
- Gemaakt zijn van materialen met brandreactieklasse A1, overeenkomstig UNI EN 13501 of een soortgelijke nationale norm
- Op passende wijze gecertificeerd zijn, met een passende schoorsteenplaat indien metaal
- De eerste doorsnede handhaven of alleen vlak boven de uitmonding van het product variëren, en niet langs de lengte van de schoorsteen

9.6. Rookgaskanaal

Naast de algemene voorschriften die voor het rookgaskanaal en de schoorsteen gelden:

- Mag niet gemaakt zijn van buigzaam metaalmateriaal
- Moet geïsoleerd zijn als hij door onverwarmde ruimten loopt of buiten
- Mag niet door ruimten gaan waarin de installatie van verbrandingswarmtegeneratoren verboden is of waar brandgevaar bestaat of die niet gecontroleerd kunnen worden.
- Moet het mogelijk maken roet terug te halen en inspecteerbaar zijn
- In het algemeen mag hij niet meer dan 3 bochten hebben met een maximale hoek van 90°, de evaluatie is de verantwoordelijkheid van de technicus die de dimensionering uitvoert.
- In het algemeen mag elke horizontale sectie een maximale (gemiddelde) lengte van 3 meter hebben, afhankelijk van de trek. Men moet er echter rekening mee houden dat lange secties de ophoping van vuil in de hand werken en moeilijker schoon te maken zijn, de evaluatie is de verantwoordelijkheid van de technicus die de dimensionering uitvoert.

9.7. De schoorsteen

Naast de algemene eisen die voor het rookgaskanaal en de schoorsteen gelden, moet de schoorsteen:

- Alleen dienen voor de afvoer van rookgassen
- Correct gedimensioneerd zijn voor de rookafvoer (EN 13384-1 niet-exhaustief voorbeeld)
- Bij voorkeur geïsoleerd, van staal met een ronde binnendoorsnede. Indien rechthoekig, moeten de randen normaal een straal van niet minder dan 20 mm hebben en een verhouding van de binnenmaten <1,5

- Normaal een minimumhoogte van 1,5 meter hebben
- Een constante doorsnede handhaven
- Waterdicht en thermisch geïsoleerd zijn om trek te verzekeren
- Bij voorkeur voorzien in een opvangkamer voor onverbrande resten en eventuele condens.
- Als hij al bestaat, moet hij schoon zijn om brandgevaar te voorkomen.
- Als algemene richtlijn geldt dat het raadzaam is het kanaal door te voeren als het een diameter van meer dan 150 mm heeft, de evaluatie is de verantwoordelijkheid van de technicus die de dimensionering uitvoert.

9.8. Kanaalsysteem

Behalve de algemene voorschriften die voor het rookgaskanaal en de schoorsteen gelden, moet het kanaalsysteem:

- Onder negatieve druk werken;
- Inspecteerbaar zijn
- Voldoen aan de plaatselijke specificaties.

9.9. De schoorsteenpot

- Hij moet winddicht zijn
- Hij moet een inwendige doorsnede hebben die overeenkomt met die van het rookkanaal en een doorsnede van de rookgasuitlaat die gelijk is aan ten minste het dubbele van de inwendige doorsnede van het rookkanaal
- In geval van gekoppelde schoorstenen (die ten minste 2 m uit elkaar moeten staan) moet de schoorsteen die de afvoer van het vaste-brandstofproduct ontvangt, of de schoorsteen op de hoogste verdieping, de andere ten minste 50 cm overschrijden
- Hij moet voorbij de terugvloeizone gaan (in Italië referentienorm UNI 10683)
- Hij moet het onderhoud van de schoorsteen mogelijk maken

9.10. Externe luchtinlaat

Als algemene regel stellen wij twee alternatieve manieren voor om de toevoer van essentiële lucht voor de verbranding te garanderen:

- indirecte luchtinlaat
- directe luchtinlaat

9.11. Indirecte luchtinlaat

Plaats op vloerniveau een luchtinlaat met een nuttig oppervlak (zonder gaas of andere bescherming) van ten minste 80 cm² (diameter 10 cm).

Wij raden aan, om tocht te voorkomen, de luchtinlaat achter de kachel of achter een radiator te plaatsen.

Wij raden aan de luchtinlaat niet vóór het product te plaatsen, om onaangename tocht te voorkomen.

9.12. Directe luchtinlaat

Zorg voor een luchtinlaat met een nuttige doorsnede (zonder gaas of andere bescherming) van ten minste de doorsnede van de luchtinlaat achter het product.

Beoordeel de diameter aan de hand van de drukval.

Sluit de luchtinlaat aan op het gat met een buis, eventueel een flexibele.

Vergroot de diameter van de buis als de buis niet glad is: beoordeel het drukverlies.

Wij raden aan niet meer dan 5 m en niet meer dan 3 bochten te gebruiken, afhankelijk van de trek van de schoorsteen.

De luchttoevoer kan alleen uit een aangrenzend vertrek komen, als:

- De stroom ongehinderd kan plaatsvinden door permanente openingen die in verbinding staan met buiten
- De aan de installatieruimte grenzende ruimte nooit drukloos is ten opzichte van de buitenomgeving
- De aangrenzende ruimte geen garage of een activiteit met brandgevaar is, en ook geen badkamer of slaapkamer
- De aangrenzende ruimte geen gemeenschappelijke ruimte in het gebouw is

In Italië geeft de norm UNI 10683 aan dat de ventilatie voldoende is als het drukverschil tussen de externe en de interne omgeving op 4 Pa of minder wordt gehouden (UNI EN 13384-1 niet-exhaustief voorbeeld).

Dit is de verantwoordelijkheid van de installateur die de conformiteitsverklaring afgeeft.

9.13. Elektrische aansluiting

Plaats het stopcontact op een gemakkelijk bereikbare plaats.

Spanningsschommelingen van meer dan 10% kunnen de werking nadelig beïnvloeden.

De elektrische installatie moet in overeenstemming zijn met de normen; controleer met name de efficiëntie van het aardcircuit.

	De inefficiëntie van het aardcircuit veroorzaakt storingen waarvoor Edilkamin niet verantwoordelijk kan worden gesteld. De voedingslijn moet een adequate sectie hebben voor het vermogen van het toestel.
---	---

	VERMIJD CONTACT VAN DE VOEDINGSKABEL MET HETE ONDERDELEN OF DE UITLAATPIJP.
---	--

Het product wordt geleverd met een voedingskabel die aangesloten moet worden op een 230V 50 Hz stopcontact, bij voorkeur met een stroomonderbreker.

	Als het meetpunt bereikbaar is, installeer dan een meerpolige bedieningsschakelaar die voldoet aan de geldende regelgeving
---	---

	Het product wordt geleverd met een zekering 3,15 AT,250 Vac 5x20, aanwezig op de elektronische besturingskaart, die ALLEEN door technisch personeel vervangen mag worden
---	---

	Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij, om schade te voorkomen, vervangen worden door de fabrikant of door diens technische servicedienst, of in ieder geval door een persoon met een soortgelijke kwalificatie
---	--

9.14. Kanalisatie van de lucht (indien aanwezig)


Voor de kanalisatie zijn er in de catalogus accessoires verkrijgbaar

	Als de lucht niet gekanaliseerd wordt op kanaliseerbare producten, moet de in de catalogus aangegeven omleidingssset worden gebruikt
---	---


	De lengte van de kanalisatie en de uitgangstemperatuur aan de uitlaat zijn afhankelijk van de gebruiks- en installatieomstandigheden. Het kanalisatiesysteem dimensioneren. We raden het gebruik aan van alleen buizen met een gladde binnenkant.
---	--

10. MONTAGE AFDEKKINGEN


INSTALLATEUR



Beginsituatie




1) Draai de schroeven los




2) De beeldschermstandaard verwijderen




Let op de kabel van het beeldscherm. Indien nodig loskoppelen




3) Draai de schroeven los




4) Verwijder de bovenkant





5) Verwijder het profiel




6) Draai de schroeven los




7) Verwijder het plaatje




8) Plaats het keramische element




9) Schroef het plaatje weer vast




10) Plaats het profiel




11) Plaats de keramische elementen met het profiel




Gemonteerde keramische elementen




12) Plaats de bovenkant




13) Plaats de beeldschermstandaard



14) Draai de schroeven vast



15) Draai de schroeven vast



Eindsituatie

11. BRANDSTOF: HOUTPELLETS

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

Gebruik houtpellets van klasse A1 volgens EN ISO 17225-2 of soortgelijke plaatselijke normen met bijvoorbeeld de volgende eigenschappen.

diameter 6 mm;

lengte 3-4 cm

vochtigheid <10 %

	Om milieu- en veiligheidsredenen mag u NIET verbranden onder andere: plastic, geverfd hout, steenkool, schorsafval. Het gebruik van andere brandstoffen kan schade aan het product veroorzaken. GEBRUIK HET PRODUCT NIET ALS VERBRANDINGSOVEN.
---	--

11.1. Opslag van pellets

Pellets zijn hygroscopisch, d.w.z. dat ze vocht absorberen.

Het is daarom noodzakelijk de pellets op een droge plaats te bewaren, in hun originele zak, beschermd tegen vocht.

Pellets moeten normaal gesproken ten minste 1,5 m verwijderd zijn van zichtbare vuren.

Grote hoeveelheden pellets moeten worden opgeslagen op geventileerde plaatsen, volgens de plaatselijke voorschriften.

12. GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

	Het gebruik van andere brandstoffen dan de aanbevolen pellets kan schade aan het product veroorzaken
	Leg, wanneer het product heet is, de zak met pellets niet op de bovenkant Gebruik speciale handschoenen als u het product laadt terwijl het in werking is en dus heet is.
	Pas op dat u het rookgaskanaal niet aanraakt als het heet is.
	Uitzetting Zoals alle producten tijdens de verschillende stadia, warmt het op en koelt het af. Dit resulteert in een normale uitzetting. Een dergelijke uitzetting kan leiden tot lichte bezinkingsgeluiden die geen reden tot klachten zijn.
	Geuren Tijdens de eerste ontstekingen ontwikkelen zich verfgeuren, die in korte tijd verdwijnen. Zet het product de eerste paar keer aan in een geventileerde ruimte.
	Het product mag pas in gebruik worden genomen nadat de afdekkingen zijn aangebracht. Voorzie het product pas van stroom nadat de montage voltooid is en de afdekkingen aangebracht zijn. Anders bestaat er gevaar voor elektrische onderdelen onder spanning.

12.1. Opleiding vóór gebruik



Het is de taak van de technicus om de klant te onderrichten in gebruik en onderhoud.

Voor een optimaal gebruik raden wij u met name aan de volgende onderwerpen met de technicus te bespreken:

- Werking
- Brandstof
- Inschakeling
- Wat te doen in geval van eventuele problemen
- Gebruik in overeenstemming met de installatievoorwaarden



Breng geen eigen wijzigingen aan in de installatievoorwaarden (inclusief luchtinlaten)

12.2. Fasen van de eerste ingebruikneming

- Zorg ervoor dat u de inhoud van deze handleiding gelezen en begrepen hebt
- Verwijder alle brandbare onderdelen (handleidingen, etiketten, enz.) van het product. Verwijder met name eventuele etiketten van het glas.
- Zorg ervoor dat de technicus de eerste inbedrijfstelling heeft uitgevoerd, inclusief het voor de eerste keer vullen van het pelletreservoir.



12.3. Pellets in het reservoir laden

Om de pellets te laden.

Open de pelletlaadklep en giet de pellets erin.

Zorg ervoor dat de korrels er niet uitkomen.

Eventueel ontsnapte as moet koud worden opgezogen om stof te voorkomen.



13. INTERFACE EN GEBRUIKSAANWIJZING

GEBRUIKER/INSTALLATEUR


13.1. Werkingsmodi

MODI	INSTELBARE GROOTHEDEN
Automatisch	Gewenste omgevingstemperatuur
Handmatig	Gewenst vermogen
	Ventilatie-niveau

Het product is ook uitgerust met de volgende extra functies

FUNCTIE	ACTIVEERBAAR	ACTIE
Stand-by	Automatisch	Het product schakelt aan/uit afhankelijk van de temperatuur
Chrono	Speciale toets	Het product schakelt aan/uit volgens de ingestelde tijden en temperaturen

13.2. Interface



Logo App



APP SmartEK63

Het product kan ook beheerd worden via

- PANEEL MET BEELDSCHERM: standaardlevering, voor basisfuncties
- APP: moet op de smartphone gedownload worden

	De minimale vereisten voor het gebruik van de SmartEK63 App op mobiele apparaten zijn als volgt: -Besturingssysteem iOS 14 of hoger of Android 9.0 of hoger. -Op de iPhone 6S, 7 en 8 kan de zoomfunctie van het beeldscherm niet worden gebruikt. Tevens wijzen wij erop dat toestellen van het merk HUAWEI (en aanverwante merken, bijv: HONOR) niet compatibel zijn met de SmartEK63 App. Deze informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen of updates: raadpleeg altijd de website www.edilkamin.com
---	--


	Zichtbaarheid wordt gegarandeerd met beeldscherm 9;19.5 of dergelijke Op een beeldscherm 9;16 (bijv. iPhone 8) niet de functie inzoomen scherm gebruiken
---	--

	Tutorials op www.edilkamin.com Scan de QR-code om te zien https://ek-63.com/en/tutorial-videos-smartek63-app/
---	---

14. AANSLUITING THERMOSTATEN / OPTIONELE SONDES


GEBRUIKER/INSTALLATEUR

Het product heeft (op de achterkant, bij losgekoppelde elektriciteit en alleen door bevoegde technici) een stekkerverbinding voor de aansluiting van sondes en thermostaten.



INSTALLATEUR

- Pin 1-2 = ingang omgeving= sonde of thermostaat
- Pin 3-4 = externe On- Off = commerciële telefoonkiezer...




	De aansluitingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, bij losgekoppelde elektriciteit
	In geval van aansluiting van de thermostaat moet de specifieke functie gewijzigd worden

15. GEBRUIKSAANWIJZING PANEEL

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

15.1. Acties mogelijk op paneel

- Inschakeling/Uitschakeling product
- Instelling Kamer Temp Set (Automatisch) of het Vermogen (Handmatig)
- Instelling ventilatieniveau tussen 3 mogelijkheden:
- Instelling functie easy-timer voor vertraagde in- en uitschakeling
- Activering/deactivering van de chrono - wekelijkse tijdprogrammeur
- Activering/deactivering van de automatische bedrijfsmodus
- Activering/deactivering van de functie stand-by (Comfort Clima) die het product automatisch uitschakelt bij het bereiken van de Kamer Temp Set
- Activering/deactivering van de functie relax door middel waarvan het product in natuurlijke convectorie kan functioneren
- Weergave/reset van een alarm
- Weergave van de status van de wifiverbinding van het product



Paneel met alle
mogelijke
symbolen

Afhankelijk van het model

TOETS	GEBRUIK	SYMBOOL	BETEKENIS
	On-off		Activering wekelijkse Chrono
	Easy timer/chrono		Automatische inschakeling
	-/Auto		Status wifiverbinding
	+/Stand-by		Activering stand-by
	Ventilatie/relax		Activering relax

	Het beeldscherm gaat na enkele seconden over naar stand-by. Om het opnieuw te activeren, drukt u op een willekeurige toets
---	--

	De volgende instructies zijn algemeen en representatief voor de functionaliteit. De vorm van het paneel kan variëren afhankelijk van het product
---	---

16. Mogelijke staten van het product

- OFF: het product is “gedeactiveerd” en produceert geen warmte.
- ON: het product is “actief” en kan aan de warmteverzoeken voldoen.
- ALARM: zie paragraaf “Tips voor eventuele problemen”.
- ON/OFF MET ACTIEVE STAND-BY: Als het product in werking was, gaat het naar het minimumvermogen en wacht het de ingestelde tijd voordat het wordt uitgeschakeld. Als het product zich in de ontstekingsfase bevond, voltooit het de ontstekingsfase, gaat naar het minimumvermogen en wacht het de ingestelde tijd voordat het wordt uitgeschakeld. Als het product in OFF stond en op ON wordt gezet, schakelt het onmiddellijk over op stand-by, zonder in te schakelen.

16.1. Scherm voor ontsteking

De ontsteking begint met een reiniging. Op het beeldscherm verschijnt het opschrift “On” met de countdown in seconden.



Een lange druk op de aan/uit-knop zal de ontsteking onderbreken

Na de fase voor reiniging toont het beeldscherm het opschrift “On”



De ontsteking duurt enkele minuten, gedurende welke de vlam moet verschijnen

16.2. Scherm voor ON product in werking

Het beeldscherm kan weergeven:

- Kamertemperatuur (gelezen door de sonde van het product)
- Status van de kamerthermostaat (eventueel verbonden)



Weergave kamertemperatuur



Weergave status kamerthermostaat

16.3. Scherm OFF door STAND-BY



Het scherm OFF door Stand-by kan alleen in de automatische modus bij actieve functie Stand-by en zonder warmteverzoeken worden weergegeven, na de uitschakeling.

16.4. Scherm voor UITSCHAKELING en KOELING

Bij de opdracht voor Uitschakeling zal het beeldscherm het opschrift “Off” tonen, met een countdown.

	Tijdens de countdown blijft het product functioneren.
---	--



	Een lange druk op de aan/uit-knop zal de countdown onderbreken en het product ingeschakeld laten.
---	--



Tijdens de uitschakeling en de koeling toont het beeldscherm het opschrift OFF.

	De uitschakeling duurt enkele minuten, gedurende welke de vlam moet doven.
---	---

16.5. Instelling kamertemperatuur of vermogen


- In automatische modus met Kamersonde:

Het is mogelijk om de streeftemperatuur te wijzigen




- In automatische modus met Kamerthermostaat:

Er zijn geen instellingen van de temperatuur of het vermogen mogelijk



- In handmatige modus:


Het is mogelijk om het vermogen van het product te wijzigen



16.6. Ventilatie

Voor producten met lucht kan het ventilatieniveau worden ingesteld


- Frontale ventilator:
 - Low
 - Standaard (default)
 - High
- Gekanaliseerde ventilatoren, indien aanwezig:
 - Off
 - Low
 - Standaard (default)
 - High



De OFF van de gekanaliseerde ventilatoren komt overeen met een minimale snelheid.
De frontale ventilator kan in OFF worden geplaatst, alleen met de functie Relax.

16.7. Functie RELAX

Werking met natuurlijke convectie (zonder ventilatie), met automatische begrenzing van het vermogen. Deze functie kan in alle bedrijfsmodi worden geactiveerd: automatisch, handmatig of chrono.



Het product verlaagt het vermogen en na enkele minuten gaat de ventilatie uit.

Bij actieve relax is het niet mogelijk om het maximale vermogen in te stellen

Bij de activering van de functie verschijnt op het beeldscherm de specifieke led


16.8. Functie STAND-BY

Als bij actieve functie Stand-by, in de automatische modus en chrono, de gewenste temperatuur wordt bereikt, wordt het product uitgeschakeld om vervolgens weer te worden ingeschakeld wanneer de kamertemperatuur onder de gewenste waarde daalt.

Bij niet-actieve functie Stand-by zal het product, bij het bereiken van de gewenste temperatuur, moduleren naar het minimale vermogen.

Het product is standaard geprogrammeerd met een temperatuurverschil van 1°C om een hoger comfort te garanderen.

De monteur kan deze aanpassing in de eerste ontstekingsfase variëren om aan de behoeften te voldoen.




Bij de activering van de functie verschijnt op het beeldscherm de specifieke led

16.9. Functie EASY-TIMER (vertraagde uit- en inschakeling)

Met deze functie gaat het product uit/aan na een bepaalde tijd die u kunt instellen nadat u de functie heeft geactiveerd.

Bijvoorbeeld nuttig als u gaat slapen en u het product pas na enkele uren wenst uit of in te schakelen.




De functie kan alleen bij gedeactiveerde functie chrono geactiveerd worden.

16.10. Functie Chrono

Als het product, na de instelling van de tijden, temperaturen of vermogens in het menu van de chrono, zich in de automatische modus bevindt, functioneert de chrono met de kamertemperatuur; anders zal hij met het vermogen functioneren.

Op het beeldscherm kan de chrono alleen geactiveerd/gedeactiveerd worden met de vooraf ingestelde tijden.



16.11. Vooringestelde tijden van de chrono

Geldig na het instellen van datum en tijd met de SmartEK63 App

DAG VAN DE WEEK	INSCHAKELING	UITSCHAKELING	INSCHAKELING	UITSCHAKELING
Maandag	06:00	08:00	18:00	22:00
Dinsdag	06:00	08:00	18:00	22:00
Woensdag	06:00	08:00	18:00	22:00
Donderdag	06:00	08:00	18:00	22:00
Vrijdag	06:00	08:00	18:00	22:00
Zaterdag	08:00	12:00	16:00	22:00
Zondag	08:00	12:00	16:00	22:00

	Voor de wijziging van de tijden moet de app gedownload worden
	Bij de activering van de functie verschijnt op het beeldscherm de specifieke led
	We raden aan om aan het einde van de installatie en inbedrijfstelling alle dagelijkse handelingen en nuttige documenten met de technicus te bekijken. In het bijzonder: gebruik van het beeldscherm, laden van de pellets, onderhoud, wat te doen in geval van problemen.

17. ONDERHOUD

GEBRUIKER/INSTALLATEUR

Alvorens onderhoud te plegen, moet u het product loskoppelen van de stroomvoorziening.

Als u geen onderhoud uitvoert, zal het product niet naar behoren kunnen functioneren.

Bij problemen die te wijten zijn aan gebrekkig onderhoud, vervalt de garantie.




De lettergrootte van veiligheidsinformatie is, in overeenstemming met de regelgeving, groter

17.1. Dagelijks onderhoud


De bewerkingen moeten worden uitgevoerd met het product uitgeschakeld, afgekoeld en bij voorkeur losgekoppeld van het stroomnet.

Een geschikte stofzuiger is vereist.


De hele procedure duurt een paar minuten.



1) Open de deur



2) Verwijder de kroes en de aslade, maak ze schoon, schraap ze indien nodig met een kleine spatel, en leeg de inhoud in een NIET-brandbare bak



3) De as opzuigen



De as kan nog hete delen en/of sintels bevatten

	Zorg ervoor dat de aslade, nadat hij weer in elkaar gezet is, stevig in zijn behuizing zit, anders zou het glas kunnen breken door er tegenaan te stoten. Zorg ervoor dat de kroes na het onderhoud goed op zijn plaats zit, anders kan het product ontstekingsproblemen ondervinden.
---	---

	Loos geen reinigingsresten in het pelletreservoir.
---	---


	Als de kachel gebruikt wordt zonder dat het vuurpotje gereinigd is, kunnen de gassen in de verbrandingskamer plotseling ontsteken, met als gevolg een mogelijke ontploffing / barsten van het glas.
---	--

17.1.1. Reinigen van het glas


Maak het glas alleen schoon als het koud is. Gebruik een droge borstel en, indien nodig, een speciaal reinigingsmiddel: spuit een beetje en veeg het af met een doek. Er zijn specifieke producten voor het reinigen van glas (zie onze Glasskamin-lijst).

Zorg ervoor dat er geen schurende elementen in de as zitten die het glas zouden kunnen beschadigen.

	Spuit het reinigingsmiddel niet op geverfde onderdelen of deurafdichtingen.
---	--



17.2. Wekelijks onderhoud



Trek de deflector eruit en kiep de resten in de aslade

17.3. Seizoensgebonden onderhoud

GEBRUIKER/INSTALLATEUR



Het seizoensgebonden onderhoud wordt uitgevoerd door het technisch servicecentrum, met inachtneming van de plaatselijke en nationale voorschriften. De technicus heeft instructies ter beschikking op de website.

Het onderhoud bestaat uit algemene interne en externe reiniging.

Wij herinneren u aan de noodzaak van seizoensgebonden onderhoud door een gekwalificeerde technicus, overeenkomstig de nationale en plaatselijke voorschriften.



Als het product heel vaak gebruikt wordt, raden wij aan het rookkanaal en de rookgasafvoer om de 3 maanden te reinigen.

Maak het rookkanaalsysteem in ieder geval minstens één keer per jaar schoon (controleer of daar in uw land een voorschrift voor bestaat).

Maak periodiek de door de installateur op het rookkanaalsysteem geplaatste TEE leeg



Wij raden u aan GEEN perslucht te gebruiken om de verbrandingsluchtinlaatbuis te reinigen



Als u de schoorsteen niet regelmatig controleert en schoonmaakt, neemt de kans op een schoorsteenbrand toe.

17.4. Reparaties

Alleen uit te laten voeren door erkende Edilkamin technische servicecentra/verkopers. De namen van de door Edilkamin gecontracteerde en erkende centra voor technische assistentie (CAT) en verkopers zijn ALLEEN te vinden op www.edilkamin.com.

17.5. Stillegging in de zomer

Laat gedurende de periode dat het product niet gebruikt wordt, alle deuren, kleppen en deksels gesloten.

Wij raden aan de pellets uit het reservoir te legen.

In bijzonder vochtige gebieden kunt u overwegen de luchtinlaat en de rookgasaansluiting los te koppelen, en een geschikt product in de verbrandingskamer te leggen om vocht te absorberen (bijv. uitdrogende zoutzakjes, antioxidanttabletten).

17.6. Reserveonderdelen

- Voor eventuele reserve-onderdelen moet u contact opnemen met uw verkoper of technicus.
- Laat eventuele reparaties alleen door erkende Edilkamin technische servicecentra/verkopers uitvoeren.
- De namen van de door Edilkamin gecontracteerde en erkende centra voor technische assistentie (CAT) en verkopers zijn ALLEEN te vinden op www.edilkamin.com.
- Het gebruik van niet-originele onderdelen veroorzaakt risico's voor het product en ontslaat Edilkamin van elke aansprakelijkheid voor schade die daaruit voortvloeit. Het leidt ook tot verval van de garantie als zijnde sabotage.
- Elke niet toegestane wijziging is verboden.

18. VERWIJDERING


Gooi het product aan het einde van de gebruiksduur weg in overeenstemming met de geldende voorschriften.

18.1. Waarschuwingen voor de correcte verwijdering van het product

De sloop en verwijdering van het product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar, die moet handelen volgens de in diens land geldende wetten inzake veiligheid, respect en bescherming van het milieu.

	Niet met het huisvuil weggooien. Niet achterlaten.
---	--

18.2. Verwijdering van onderdelen van apparaten aan het einde van hun levensduur



De tekeningen zijn indicatief

In de volgende tabel staan de onderdelen van het apparaat en aanwijzingen voor een juiste afvalscheiding en verwijdering.

Met name elektrische en elektronische onderdelen moeten worden gescheiden en verwerkt in daartoe erkende centra, overeenkomstig de AEEA-richtlijn 2012/19/EU.

A. EXTERNE BEKLEDING	C. INTERNE BEKLEDING
Indien aanwezig, afzonderlijk weggooien volgens het materiaal waaruit het bestaat: • Metaal • Glas • Tegels of keramiek • Steen	Indien aanwezig, afzonderlijk weggooien volgens het materiaal waaruit het bestaat: • Metaal • Vuurvaste materialen • Isolatiepanelen • Vermiculiet • Isolatoren, vermiculiet en vuurvaste materialen die in contact zijn geweest met vlammen of uitlaatgassen (bij het gemengd afval doen)
B. GLAS EN DEUREN	D. ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE ONDERDELEN

Indien aanwezig, afzonderlijk weggooien volgens het materiaal waaruit het bestaat: • Glaskeramiek (branddeur): met inert of gemengd afval weggooien • Gehard glas (ovendeur): met glas weggooien	Indien aanwezig, afzonderlijk weggooien volgens het materiaal waaruit het bestaat: • Bedrading, motoren, ventilatoren, circulatoren, beeldscherm, sensoren, bougies, elektronische printplaten. Afzonderlijk afvoeren naar erkende inrichtingen volgens AEEA-richtlijn 2012/19/EU
E. METALEN STRUCTUUR Afzonderlijk met metaal weggooien	G. HYDRAULISCHE COMPONENTEN Leidingen, fittingen, expansievat, kleppen. Indien aanwezig, afzonderlijk weggooien volgens het materiaal waaruit ze bestaan: • Koper • Messing • Staal • Andere materialen
F. NIET-RECYCLEERBARE ONDERDELEN Bijv. • Afdichtingen • Rubberen slangen • Siliconen of vezels Bij het gemengd afval doen	

18.3. Aeea

Op grond van artikel 26 van Wetgevingsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014 "Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)".

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak op wieltjes aangegeven op de apparatuur of de verpakking ervan geeft aan dat het product, aan het eind van diens levenscyclus, gescheiden van ander afval moet worden ingezameld.

De gebruiker moet de afgedankte apparatuur derhalve naar de daarvoor bestemde gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval brengen.

Adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering van de afgedankte apparatuur helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is samengesteld.



19. ADVIES VOOR EVENTUELE STORINGEN

In geval van een storing schakelt het product automatisch uit.

Op het beeldscherm verschijnt de reden (zie hieronder).

Om het product opnieuw op te starten, laat u de uitschakelfase uitvoeren en raadpleegt u het hoofdstuk "Verwijderen van het alarmsignaal"

19.1. Berichten op het beeldscherm



WAARSCHUWING	PROBLEEM	ACTIE
AL02	Treedt in werking als het moederbord niet het juiste toerental van de rookventilator detecteert	Neem contact op met de technicus
AL03	Treedt in werking als het thermokoppel een rookgastemperatuur onder een ingestelde waarde detecteert, en interpreteert dit als afwezigheid van de vlam	Controleer of er nog pellets in het reservoir zitten Neem contact op met de technicus
AL04	Treedt in werking als de ontstekingsfase niet binnen de ingestelde tijd succesvol is	Maak een onderscheid tussen de volgende twee gevallen: Er is GEEN vlam verschenen: Controleer de positie en de reiniging van de vuurpot Controleer de aanwezigheid van pellets in het reservoir en in de vuurpot Probeer aan te steken met een beetje vaste eco-ontsteker (raadpleeg eerst de technicus en volg strikt de aanwijzingen van de leverancier van de ontsteker). De bewerking moet beschouwd worden als een zuivere test, onder leiding van de technicus.
AL06	Treedt in werking als het moederbord detecteert dat de sonde voor de aflezing van de rookgastemperatuur gebroken of losgekoppeld is	Neem contact op met de technicus
AL07	Uitschakeling wegens overschrijding van de maximum rooktemperatuur.	Controleer het type pellets (in geval van twijfel, contact opnemen met de technicus) Neem contact op met de technicus
AL08	Uitschakeling wegens te hoge temperatuur van het product	Controleer het type pellets (in geval van twijfel, contact opnemen met de technicus)


		Neem contact op met de technicus
AL09	Uitschakeling wegens breuk of blokkering van de vijzelmotor	Neem contact op met de technicus
AL10	Uitschakeling vanwege oververhitting moederbord.	Neem contact op met de technicus
AL11	Uitschakeling door ingreep van de veiligheidsdrukschakelaar.	Controleer de reiniging van het product, van de afvoer Controleer of het deksel van het reservoir niet langer dan een minuut open is geweest Neem contact op met de technicus
AL12	Storing in de omgevingstemperatuursonde.	Neem contact op met de technicus

19.2. Alarm black-out

Een plaatsgevonden black-out zal door het product gesignaleerd worden met het volgende opschrift

b.out

19.3. Verwijdering van de alarmsignalering



Pas uitvoeren nadat de oorzaak van de blokkade is weggenomen en de kroes is gereinigd.

Het product is voorzien van alle veiligheidsvoorzieningen, maar als de kroes niet regelmatig wordt schoongemaakt zoals hierboven beschreven, ontstaan de condities voor ontsteking met een lichte detonatie.

19.4. Onderhoud (signalering die geen uitschakeling veroorzaakt)



Na 2000 bedrijfsuren verschijnt op het beeldscherm het opschrift SER

Het product werkt, maar het is noodzakelijk om onderhoud te laten verrichten door een gekwalificeerde technicus van Edilkamin



Wij herinneren u aan de noodzaak van seizoensgebonden onderhoud door een gekwalificeerde technicus, overeenkomstig de nationale en plaatselijke voorschriften.


19.5. Reiniging (signalering die geen uitschakeling veroorzaakt)



Als het product de reiniging verricht tijdens de werking, toont het beeldscherm "CLn"; het product functioneert normaal, maar u zult een andere vlam zien

20. INSTELLINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

INSTALLATEUR



CODE	TOELICHTING
F01	Vult de schroef bij de eerste ontsteking of na een alarm "einde pellets" Functie alleen actief en weergegeven in de status OFF Uit te leggen aan de eindklant
F02	Mogelijkheid om te kiezen tussen de afstandsbediening, kamersonde of kamerthermostaat (default kamersonde)
F03	Mogelijkheid om de motor van de schroef continu of stapsgewijs te gebruiken (default continu)
F04	Negatieve hysteresis kamer (default 1,0°C). Bereik tussen 0,5°C en 5°C
F05	Regelt het toerental van de rookgasmotor. Aanpassing aan de onderdruk in het rookkanaal en het vlambeeld
F06	Varieert het laden van pellets op basis van de kwaliteit van de pellets
F07	Hiermee kan een geluidssignaal bij het drukken op de toetsen geactiveerd worden (OFF niet actief en ON actief)
F08	Herprogrammeert de besturingskaart na de plaatsing van de USB-stick met de firmware functie alleen actief en weergegeven in de statussen OFF, Uitschakeling, Koeling en Alarm
F09	Functie voor "Smart EK63" App. Beheert de wifi-verbindingen. Maakt koppeling van smartphone en product mogelijk
F10	Beheert de bluetooth-verbindingen PAIR - Maakt optionele koppeling van de afstandsbediening mogelijk UnPA - Verwijdert alle eerdere via bluetooth gekoppelde apparaten uit het geheugen
F11	Externe update van het paneel in de handmatige modus



#iosonoilfuoco

www.edilkamin.com

De namen van de gecontracteerde en erkende technische assistentiecentra (TAC) van Edilkamin&Co. en van de dealers zijn ALLEEN te vinden op www.edilkamin.com



cod. 942529-NL I 10.23/B DIGITAAL
