Param. REV 4/2022	Omschrijving	Rembrand T2	Batavia T3	RINUS serie nr tot 18030	RINUS serie nr vanaf 18030	Pelle serie nr tot 19160	Pelle serienummer tot 205080	Pelle serienummer vanaf 2205001	Carré	Abel
1	% vijzelmotor vermogenstand 1	650	650	700	700	16	700	20	650	720
2	% vijzelmotor vermogenstand 2	1000	1100	1000	980	22	1000	30	1000	1000
3	% vijzelmotor vermogenstand 3	1200	1450	1250	1230	26	1250	35	1200	1200
4	% vijzelmotor vermogenstand 4	1330	1950	1500	1390	30	1400	40	1330	1300
5	% vijzelmotor vermogenstand 5	1450	2150	1700	1560	37	1580	48	1450	1400
6	% vijzelmotor correctie factor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Vijzelmotor cyclestijd (s)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
8	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	0	0	46	50	46	50	50	0	0
9	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	0	0	50	58	50	58	58	0	0
10	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	0	0	56	65	56	65	62	0	0
11	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	0	50	62	72	62	72	70	0	0
12	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	0	70	99	97	99	99	99	0	0
13	% kamerventilator correctiefactor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	140	110	82	97	82	95	93	140	100
15	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	150	140	100	120	100	120	110	150	120
16	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 3	180	165	110	130	110	130	120	180	145
17	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	200	175	118	140	118	140	135	200	150
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	225	200	124	150	124	150	145	225	160
19	% rookgasventilator correctiefactor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 1 (°C)	180	170	150	150	150	150	160	180	180
21	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 2 (°C)	190	180	180	180	180	180	190	190	190
22	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	200	190	190	190	190	190	210	200	200
23	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	210	200	200	200	200	200	220	210	210
24	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	220	210	215	215	215	215	240	220	220
25	Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten	2	2	1	1	1	1	1	2	2
26	Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen	2	2	2	5	2	2	4	2	2
27	Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)	90	85	75	75	75	75	75	90	90
28	Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)	65	80	70	70	70	70	70	65	65
29	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten	2	2	1	1	1	1	0	2	0
30	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden	30	30	30	30	30	30	40	30	0

31	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden	30	30	30	30	30	30	20	30	30
33	Brandpot schoonblaas wachttijd in minuten (interval)	30	30	30	30	30	30	30	30	60
34	Brandpot schoonblaas wachttijd in seconden (interval)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)	80	80	50	50	50	50	50	80	80
37	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	5	5	10	10	10	10	10	5	5
38	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Maximaal aantal opstartpogingen	0	0	2	2	2	2	2	0	0
40	Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
41	Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	6	6	6	6	6	6	6	6	5
43	Maximum temperatuur rookgas	250	250	220	220	220	220	245	250	250
44	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	60	60	60	60	60	60	60	60	60
45	Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
46	L parameter code	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	130	130	110	110	52	110	110	130	210
48	Kamertemperatuur correctiefactor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Ongebruikt	50	50	50	50	50	50	50	50	50
50	Systeem indicator	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	GSM set power	2	2	2	2	2	2	2	2	2
52	Aanzet modus (o= voorladen/1= proportioneel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Temp. parameter controletijd	30	30	30	30	30	30	30	30	30
55	Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	LCD mode (1 = LCD altijd aan /2 = LCD is uit na 20 sec)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Vaste extra lading pellets na error 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6	6	6	6	6	6	6	6	6
60	Rookgasmotor hardware-encoder. Als de encoder aangsloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

61	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Rookgas fase verandering coëfficient (0 = motor zonder condensor/1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	Kamervent. Aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand/1 = vanuit rookgastemp.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Rookgastemp. Op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
67	Rookgastemp. Op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	120	120	120	120	120	120	120	120	120
68	Rookgastemp. Op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
69	Rookgastemp. Op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
70	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Wachtwoord level	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Aantal maanden tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Tuning controletijd van 1 tot 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Ongebruikt	85	85	85	85	85	85	85	85	85

85	Ongebruikt	5	5	5	5	5	5	5	5	5
86	Ongebruikt	80	80	80	80	80	80	80	80	80
87	Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld/ 1 = ingeschakeld)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Ongebruikt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
89	Ongebruikt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
90	Ongebruikt	30	30	30	30	30	30	30	30	30
91	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Ongebruikt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Ongebruikt	2	2	2	2	2	2	2	2	2
105	Ongebruikt	5	5	5	5	5	5	5	5	5
106	Encoder vijzelmotor in-/uitschakelen	1	1	1	1	0	1	0	1	1
107	stand pellettoevoer stabilisatie	1	1	1	1	1	1	1	1	1