



**Tip: Smeer de “knevelopeningen”
(A1 en A2) in met een beetje (koper)vet.
Dat voorkomt onnodige slijtage.**

De deur uit de kachel nemen:

1. Deur openen met de rechterhand en de deurgreep vasthouden.
2. Met de vrije linkerhand de ronde stang links van het glas beetpakken.
3. D.m.v. korte draaiende bewegingen de stang omhoog bewegen.
4. De deur komt linksonder vrij.
5. Trek de deur met de linkerhand naar u toe zodat hij niet meer op het scharnierblok rust.
6. De deur kan nu naar beneden zakken en komt linksboven ook vrij.

Keramisch koord 15*5 mm aanbrengen op de deur:

1. Oude koord verwijderen.
2. Oude lijmresten goed weghalen zodat het blanke staal zichtbaar wordt. Dit gaat het beste m.b.v. een schuurschijfje op de flex. Anders met een staalborstel en schuurpapier.
3. Stof en vetvrij maken.
4. Voldoende lijm aanbrengen in een rupsvorm (voldoende is het als de lijm er net onderuitkomt als je het koord erop drukt, dus als de gehele oppervlakte van het koord met lijm bedekt wordt).
5. Koord er op plakken en goed aandrukken (het koord ca. 2 mm van af de buitenkant houden, dus NIET helemaal in de hoek tegen de latten, zie tekening).
6. De uiteinden van het koord afstrijken met lijm zodat ze niet gaan “rafelen”.

7. Eventueel met hittebestendige verf het deurtje overspuiten, verf mag ook op het koord.
8. Ca. 6 uren laten drogen alvorens de deur te monteren en de kachel te gebruiken.

De deur terugplaatsen:

1. De deur op dezelfde wijze vastpakken als bij het verwijderen van de deur
2. De deur linksboven om het pennetje schuiven.
3. De deur linksonder boven het gat zetten.
4. D.m.v. een draaiende beweging de stang omlaag bewegen.
5. De stang schuift nu weer terug in het gat en de deur is gemonteerd.

