Lees en bewaar dit document zorgvuldig!

Installatie instructies
Gebruikershandleiding

Wi-Fi BOX

Well Straler
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
Belgium
info@wellstraler.be
www.wellstraler.be

Inhoudstafel

1 Voorwoord 3
2 Garantie 3
3 Inleiding 3
4 Installatie van de Wi-Fi BOX 4
4.1 Beschrijving verschillende onderdelen 4
4.2 Aansluiting van de Wi-Fi BOX 5
4.2.1 Aansluiting van de Wi-Fi BOX voor toestellen zonder ventilator 5
4.3 Instellen Wi-Fi BOX 6
5 Instellen myfire APP 6
5.1 App downloaden 6
5.1.1 App Store – Apple iOS 6
5.1.2 Google Play - Android 7
5.2 Welkom scherm 7
5.3 Kies de taal, temperatuurschaal en het tijdformaat 8
5.4 Registratie 8
5.5 Registratie – privacy beleid 9
5.6 Registratie – e-mail 10
5.7 Login 11
5.8 Verbind de myfire Wi-Fi BOX met uw smartphone 11
5.9 Wi-Fi instellingen 12
5.10 Verbind de myfire Wi-Fi BOX met de Wi-Fi router 13
5.11 Voortuitgang van de verbinding 14
5.12 Verbonden myfire Wi-Fi BOXen 15
5.13 Gefeliciteerd 16
6 Reset mogelijkheden 16

Diese Gebrauchsanleitung ist auf Anfrage auch in Deutsch erhältlich oder kann unter www.wellstraleronline.be/de/7 heruntergeladen werden.

This manual is also available in English on request or can be downloaded online at www.wellstraleronline.be/en/7 .

© Well Straler alle rechten voorbehouden

1 Voorwoord

Lees eerst zorgvuldig deze handleiding voordat u het toestel in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding ook goed voor later gebruik. Het plaatsen en in werking stellen moet door vakmensen gebeuren volgens de gangbare normen. Laat bij het in werking stellen, uw installateur u inlichten over het gebruik, de bediening en het onderhoud van uw toestel. Bij wijzigingen aan de regelorganen door onbevoegde personen vervalt de waarborg en vrijwaart Well Straler van alle verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid en de goede werking van het apparaat.

Gebruikte symbolen:

 **Algemene opmerking**



Gevaar

 **Gevaar voor elektrische schokken**

 **Brandgevaar**

 Alle vervangbare onderdelen moeten toegankelijk zijn. Het toestel moet zodanig worden geplaatst dat het zonder breken kan worden uitgebouwd.

2 Garantie

De waarborg geldt uitsluitend voor elke constructiefout, en is enkel geldig voor toestellen geplaatst door een erkend installateur. Hij loopt twee jaar vanaf de leveringsdatum. De waarborg beperkt zich tot het eenvoudig uitwisselen van de onderdelen die door onze technische dienst als defect erkend worden en dit met uitsluiting van elke schadevergoeding of interest. De verplaatsingskosten en handenarbeid zijn ten laste van de verbruiker. De waarborg vervalt indien het toestel hetzij slecht onderhouden is of verkeerd gebruikt werd, hetzij bij ongeval of ramp beschadigd, welke aan een oorzaak te wijten is vreemd aan het toestel zelf, ofwel door niet aangewezen personen hersteld werd.

 Eventuele klachten worden uitsluitend via de leverancier in behandeling genomen. Het toestel dient gecontroleerd te worden op fouten of beschadigingen bij het openen van de verpakking. Bij eventuele beschadigingen mag het toestel in geen geval geplaatst worden. Well Straler is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten indien een beschadigd toestel toch geplaatst wordt.

3 Inleiding

De myfire APP is geschikt voor gebruik op een smartphone of tablet en is gratis te downloaden via de Play Store van Google of de App Store van Apple.
Met behulp van de Wi-Fi BOX en de myfire APP worden de mogelijkheden van uw haard uitgebreid. Zo is het mogelijk om persoonlijke voorkeuren per gebruiker in te stellen, beschikt de myfire APP over uitgebreidere programeer mogelijkheden en een geavanceerde ECO-modus.
Na installatie van de Wi-Fi BOX blijft het nog steeds mogelijk om de haard met de bijgeleverde afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg voor de bediening van de afstandsbediening de gebruikershandleiding van uw haard.

© Well Straler alle rechten voorbehouden

4 Installatie van de Wi-Fi BOX

4.1 Beschrijving verschillende onderdelen


De Wi-Fi BOX kan enkel aangesloten worden op Mertik-Maxitrol ontvangers met een blauwe sticker en een 10 knopsafstandsbediening.
Als uw haard is uitgerust met een ontvanger met een zilveren sticker en een 4 knopsafstandsbediening, moeten de ontvanger en afstandsbediening vervangen worden door een nieuwere ontvanger (ref: 24006) en afstandsbediening (ref: 26017).
De stroomadapter (ref: 27038) is enkel benodigd voor toestellen **zonder ventilatorsturing**.
De Wi-Fi BOX gebruikt bij toestellen met ventilator de stroom van de ventilatorsturing, deze moet niet mee vervangen worden als er nog gebruikt gemaakt wordt van een oude afstandsbediening en ontvanger.



Ontvanger B6R-R8P (**24006**)



Afstandsbediening (**26017**)



Kabel Wi-Fi module (**27034**)



Wi-Fi BOX (**26016**)




Stroomadapter (**27038**)

© Well Straler alle rechten voorbehouden


4.2 Aansluiting van de Wi-Fi BOX

Zorg ervoor dat er geen elektrische spanning op het toestel staat wanneer u de Wi-Fi BOX aansluit!

De Wi-Fi BOX moet aangesloten worden op de SI poort (Serial Interface) van de ontvanger. De kabel zorgt zowel voor de dataoverdracht als de spanning van de Wi-Fi BOX.



SI-poort



Receiver poort

4.2.1 Aansluiting van de Wi-Fi BOX voor toestellen zonder ventilator

Bij haarden die niet voorzien zijn van een ventilator dient er een stroomadapter aangesloten te worden op de ontvanger.

De aanwezige batterijen in de ontvanger moeten verwijderd worden als de stroomadapter wordt aangesloten!



Aansluiting stroomadapter

© Well Straler alle rechten voorbehouden

4.3 Instellen Wi-Fi BOX

Van zodra de Wi-Fi BOX is aangesloten lichten de LED's op de Wi-Fi BOX op.

LED	Kleur	Status
Power	Blauw	Aan: netvoeding OK. Uit: geen netvoeding.
WLAN	Groen	Aan: verbonden met thuis netwerk. Knipperend: "Access point" mode. Er kan verbinding met een thuisnetwerk worden gemaakt.
Receiver	Blauw	Aan: Wi-Fi BOX is verbonden met ontvanger. Uit: geen verbinding met ontvanger.
Alle LED's		Knipperend: Wi-Fi BOX wordt intern geconfigureerd.

5 Instellen myfire APP

5.1 App downladen

5.1.1 App Store – Apple iOS



Om de myfire app te downloaden, kunt u een zoekopdracht uitvoeren op "myfire" in de Apple App Store.

Voor meer informatie, ga naar: www.myfireapp.com

© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.1.2 Google Play - Android



Om de myfire app te downloaden, kunt u een zoekopdracht uitvoeren op “myfire” in de Google Play store.

Voor meer informatie, ga naar: www.myfireapp.com


5.2 Welkom scherm



Raak het scherm aan om de app instelling te starten.


© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.3 Kies de taal, temperatuurschaal en het tijdformaat



1. Kies de taal.
2. Selecteer °C of °F.
3. Selecteer de 12 of 24 uur klok.
4. Raak "**Volgende**" aan om door te gaan.

5.4 Registratie




U moet zich registreren voor u zich kunt aanmelden. Als u al geregistreerd bent, kunt u onmiddellijk doorgaan naar de aanmelding. De registratie is een **eenmalige procedure**. Raak de knop "**Registreren**" aan.

Of


Meld u aan en aanvaard de Algemene voorwaarden". Raak de knop "**Login**" aan.

© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.5 Registratie – privacy beleid




1. Vul uw gegevens in.
2. Maak een wachtwoord aan van minimaal 8 tekens in lengte.
3. Bevestig wachtwoord.
4. Aanvaard het "Privacy beleid".
5. Raak de knop “**Registreren**” aan.




Raak “**OK**” aan in het pop-upvenster.

© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.6 Registratie – e-mail




Raak de link aan in de bevestigingsmail voor de verificatie.



Er verschijnt een verificatiebericht dat uw registratie in de myfire APP voltooid is.


© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.7 Login



1. Uw E-mailadres wordt automatisch ingevuld.
2. Voer het wachtwoord in.
3. Aanvaard de algemene voorwaarden.

5.8 Verbind de myfire Wi-Fi BOX met uw smartphone



Raak het pictogram ⊕ aan.

© Well Straler alle rechten voorbehouden



Er verschijnt een pop-up bericht met de vermelding om naar de Wi-Fi instellingen van uw smartphone te gaan.

5.9 Wi-Fi instellingen



In de Wi-Fi instellingen van uw smartphone verbindt u uw smartphone met de myfire Wi-Fi BOX:


1. Selecteer de volgende optie: **myfire_Wi-Fi-BOX_<number>**

© Well Straler alle rechten voorbehouden



2. Voer het onderstaande wachtwoord in het pop-up venster in: **MYFIREPLACE**

5.10 Verbind de myfire Wi-Fi BOX met de Wi-Fi router



Voer de volgende gegevens in:
• Selecteer een individuele naam voor uw open haard.
• Voer de naam (SSID) in van uw Wi-Fi Router.
• Voer het wachtwoord in van uw Wi-Fi Router.
Raak de knop "**Verbinden**" aan.

© Well Straler alle rechten voorbehouden



Raak “**OK**” aan indien correct.

5.11 Voortuitgang van de verbinding



De verbinding van de myfire Wi-Fi BOX met uw Wi-Fi Router kan een aantal seconden duren.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, verlaat de myfire Wi-Fi BOX de Access Point Mode (Hot Spot) en is hij verbonden met de Wi-Fi Router.

© Well Straler alle rechten voorbehouden




Als uw haard uitgerust is met een ventilator, verlichting en AUX toets, raakt u de cirkel aan om de overeenstemmende functie te activeren.

Aan het einde van de instellingen bevestigt u de haard instellingen door de knop "Einde" aan te raken.

Vergeet bij toestellen uitgerust met een ventilator het symbool niet te selecteren!

5.12 Verbonden myfire Wi-Fi BOXen



Nu wordt een lijst van alle verbonden myfire Wi-Fi BOXen weergegeven.
Raak de knop "**Start APP**" aan om de installatie en app instelling af te ronden.

Instelling voltooid.

Updates beschikbaar.

Instelling onvoltooid.

Wi-Fi BOX niet compatibel.

© Well Straler alle rechten voorbehouden

5.13 Gefeliciteerd



De myfire app is klaar voor gebruik en het startscherm verschijnt.

6 Reset mogelijkheden

Tijdsduur indrukken RESET knop	LED	Functie
1 seconde	Blauwe Power LED knippert iedere 500 ms.	Activeert “Acces-Point” mode gedurende 10 minuten. Gedurende deze tijd kan er via Wi-Fi verbinding met het thuisnetwerk worden gemaakt.
5 seconden	Blauwe Power LED knippert 2 keer snel na elkaar per seconde.	Systeem reset.
10 seconden	Blauwe Power LED knippert 10 keer per seconde.	Herstellen fabrieksinstellingen, dit duurt ongeveer 2 minuten.
20 seconden	Blauwe Power LED knippert 20 keer per seconde.	Herstellen fabrieksinstellingen, en alle gebruiksdata, dit duurt ongeveer 2 minuten.

© Well Straler alle rechten voorbehouden